

FURU (Fu) + KINESISK TRÄOLJA (Kt)

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Furu (Fu) + Kinesisk Träolja (Kt)

UNDERHÅLL

1 ggr per år eller oftare vid behov

Behandla med kinesisk träolja.

Underlaget skall vara torrt och väl rengjort. Starkt absorberande ytor behandlas till de är mättade.

Överskottet av oljan torkas bort.

OBS! Indränkta trasor, trassel etc. kan självantända och bör därför blötas i vatten och kastas på brandsäkert ställe. Olja inte trä utomhus för tidigt på våren utan låt solen torka upp virket.

Kådegenomslag kan förekomma speciellt vid höga temperaturer. Kådan avlägsnas med T-röd eller lacknafta. Har den torkat, skrapas den försiktigt bort med kniv, utan att skada ytan.

Se även tekniskt datablad och Säkerhetsdatablad

ÅTGÄRD VID SKADA

Kontakta oss för reservdelar så hjälper vi er

ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Torka av, Slipa, borsta av alt. beställa ny trädetalj

Beställ

TB-KINESISK TRÄOLJA 1L – Kinesisk träolja 1L burk

ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER

Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används "kemisk klottersanering" som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.

REKOMMENDATION

- Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.
- Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.
- Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.
- Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blåstra bort eventuellt klotter på pulver lackade ytor. Varken våt eller torr blåstring skall användas på våra produkter. Skyddet riskerar att delvis eller helt förstöras.