

SEGJÄRN (Sj) + VÅTLACK (VI)

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Segjärn (Sj) + Våtlack (VI)

UNDERHÅLL

Underhållsfritt

ÅTGÄRD VID SKADA

Kontakta oss för reservdelar så hjälper vi er

1. Slipa alla ytor med finstrukturpaper (150 eller 180)
2. Rengör väl från damm och fett samt asfalt mm.
3. Applicera grund med toning
4. Applicera färg RAL

Ståltemperaturen måste alltid ligga minst 3°C (5°F) över aktuell daggpunkt vid applicering. Sörj för tillräcklig ventilation vid applicering av färg/primer i slutna utrymmen.

Beställ

TB-VÅTLACK GRUND 1L - Våt lack med toning burk 1L

TB-VÅTLACK FÄRG 1L RAL - Våt lack färg burk 1L RAL

REKOMMENDATION

Inga